



Manuel d'utilisation du marqueur de chèque

- 1 – Guide de réglage de profondeur.
- 2 – Indicateur de marquage latéral.
- 3 – Indicateur de début de marquage.
- 4 – Capot du rouleau encreur.
- 5 – Bouton pour impression (P)
- 6 – Bouton pour effacer (C)
- 7 – Bouton marche/arrêt (1/0)
- 8 – Ecran d'affichage

Comment imprimer un chèque :

Mettre la machine sous tension en mettant l'interrupteur en position 1.

Un 0 apparaît sur l'écran et la machine est prête à fonctionner.

- 1 – Entrer le montant désiré avec le clavier.
- 2 – Mettre le chèque en position d'impression en réglant le guide de profondeur.
- 3 – Aligner sur le début de marquage.
- 4 – Vérifier le montant sur l'écran et débiter l'impression en appuyant sur le bouton (P).

Remarques :

- Le symbole de la monnaie, la virgule pour les "milliers", le point pour les décimales et la marque de fin sont automatiquement imprimés.
- Si la machine détecte une erreur, un message (E) apparaît sur l'écran. Appuyer sur le bouton (C) pour effacer ce message.
- Trois symboles de monnaies sont possibles : \$, € et Y.
Pour obtenir un symbole : tenir appuyer la touche (C) et appuyer sur les touches 0,1 ou 2.
Chaque fois apparaît à l'écran : Code 0 ou Code1 ou Code 2.
Le code 0 correspond au symbole \$
Le code 1 correspond au symbole €
Le code 2 correspond au symbole Y
Une fois le code affiché, relâcher le bouton (C) et votre machine est programmée pour la monnaie désirée.
- Lorsque vous avez imprimé plusieurs chèques, le dernier montant reste affiché, si vous appuyez une fois sur le "point" des décimales : le montant total des chèques imprimés apparaît sur l'écran. Si vous appuyez une nouvelle fois sur ce bouton (le "point" des décimales) le nombre de chèques imprimés apparaît sur l'écran. Une nouvelle pression sur ce bouton vous ramène au montant de votre dernier chèque.

Changement du rouleau encreur :

Si l'impression sur les chèques devient plus claire, il faut changer le rouleau encreur :

- 1- Arrêter la machine.
- 2- Enlever le capot de protection et retirer le rouleau encreur.
- 3- Remplacer le rouleau.
- 4- S'assurer que le rouleau est bien positionné et ne peut pas bouger.
- 5- Remettre le capot en place et remettre la machine en marche.